Purgadores

Descrição do Produto

Os purgadores de linha permitem a evacuação do ar de forma automática. O purgador deve ser instalado em posição vertical e em locais da instalação onde poderá haver acumulação de ar.
Nota: Para uma manutenção mais fácil recomenda-se sempre a utilização da retenção para purgador em conjunto com o respectivo purgador automático (sem rompe-bolhas).

Modelos e Preços

Código	Modelo
1908-0203	(1) Purgador Automático Pequeno C/Rompe Bolhas (3/8")
1908-0601	(2) Purgador Automático C/Cobertura Plástica e C/Rompe Bolhas (3/8")
1908-0201	(3) Purgador Automático (1/2")
1908-0603 *	(4) Purgador Automático C/Cobertura Plástica (1/2")
1908-0501	(5) Retençao para Purgador Automático (3/8"M x 3/8"F)
1908-0502	(5) Retençao para Purgador Automático (1/2"M x 3/8"F)
1908-0503	(5) Retençao para Purgador Automático (1/2"M x 1/2"F)

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.